




アルミ三脚各部の名称と使用方法



警告及び危険

●フック及びチェーンは絶対切断しないで下さい。



転倒の恐れがあります。

●天板に乗らないで下さい。



転倒の恐れがあります。

●使用角度 75°度



●感電に注意！
本製品は電気を通します。

